

## Programowanie znaku ~ jako prefix w czytniku HD67

W celu ustawienia znaku ~ jako prefix w czytniku HD67 należy zeskanować po kolei poniższe kody.

