

# HD-SL93I

Parowanie czytnika ze stacją dokującą - należy podłączyć stację do komputera, uruchomić czytnik i zeskanować kod znajdujący się na stacji. Czytnik wyda sygnał dźwiękowy co oznacza prawidłowe połączenie i gotowość do pracy.

Przywracanie ustawień fabrycznych - należy zeskanować poniższy kod



Tryby pracy czytnika



Tryb rzeczywisty



Tryb magazynowania



Tryb automatyczny



Przesyłanie danych



Usuwanie danych z pamięci



**HDWR**

Hardware for business

[sklep.hdwr.pl](http://sklep.hdwr.pl)