

Programowanie znaku ^ jako prefix w czytniku HD70 Mini Pro

W celu ustawienia znaku ^ jako prefix w czytniku HD70 Mini Pro należy zeskanować po kolei poniższe kody.

