

## Programowanie znaku @ jako prefix w czytniku HD67

W celu ustawienia znaku @ jako prefix w czytniku HD67 należy zeskanować po kolei poniższe kody.

