

# HD70 MINI PRO

Parowanie czytnika z odbiornikiem - należy zeskanować  
poniższe kody



Następnie włożyć odbiornik do portu USB

Jeśli chcemy połączyć czytnik poprzez  
bluetooth - należy zeskanować poniższy kod



Przywrócenie ustawień fabrycznych - należy  
zeskanować poniższy kod



## Tryby pracy czytnika



Tryb rzeczywisty



Tryb magazynowania



Przesyłanie danych



Ilość zapisanych danych w pamięci



Usuwanie danych z pamięci



# HDWR

Hardware for business

[sklep.hdwr.pl](http://sklep.hdwr.pl)