

Programowanie znaków | i # jako suffix w czytniku HD42A

W celu ustawienia znaków | i # jako suffix w czytniku HD42A należy zeskanować poniższy kod.

